

Zahradní stolové sestavy se slunečníkem  v-garden

(Stolové sestavy Vegas 6, Vegas 4)

Vážení zákazníci,
děkujeme Vám, že jste si vybrali originální zahradní nábytek značky V-GARDEN. Zahradní stolové sestavy jsou dodávány v rozebraném stavu zabalené do papírových kartonů s kódem zboží a popisem zboží od výrobce. Součástí dodávky je potřebný spojovací materiál, kování, imbusový nebo stranový klíč a jednoduchý montážní návod. Skládací a polohovatelná křesílka jsou dodávána již smontována ve složeném stavu. Sedací nábytek je určen pro jednorázové zatížení do 100kg.
Při výrobě je použit speciálně odlehčený ocelový materiál pro snadnou manipulaci s nábytkem. Povrchová úprava nábytku je provedena komaxitovou šedo-stříbrnou barvou, která zabraňuje rozpálení na prudkém slunci. Na výplň čalounění je použita speciální pevná tkanina textiline, která je velice oblíbená pro svoji vzdušnost, vodo-odolnost a vodo-propustnost. Pevná konstrukce stolu je z vrchu opatřena deskou z tmavého tvrzeného skla. K sestavě dodává velký slunečník s klíčkou.

Upozornění:

K montáži zahradního stolu jsou potřeba minimálně dvě osoby. Před sestavením si zkontrolujte, zda nejsou jednotlivé díly poškozené a jsou všechny v kartonu.

1. Zahradní stůl montujte na rovném a pevném podkladu očištěném od všech předmětů, jež by mohly výrobek poškodit. Budete-li používat nábytek na měkkém podkladu, nestabilita může způsobit jeho poškození.
 2. Zahradní nábytek držte stranou od ohně a vznětlivých látek.
 3. Skládací a polohovatelná křesílka jsou dodávána již smontována ve složeném stavu. Na křesílkách se nehoupejte, hrozí nebezpečí pádu a posléze i úrazu, taktéž i poničení výrobku.
- výrobek se nesmí prát ani chemicky čistit
 - povrch čistěte jemnými tekutými čistícími prostředky
 -

NÁVOD K ÚDRŽBĚ

Nábytek udržujte v čistotě. Pravidelně čistěte Váš nábytek jemným mýdlovým čističem nebo speciálními čistícími prostředky na kovový zahradní nábytek. Nadměrně nevystavujte povětrnostním vlivům, zvláště pokud ho nepoužíváte. Pokud nábytek delší dobu nepoužíváte (např. v zimním období), očistěte ho, nechte důkladně oschnout, uložte v krytých nevytápěných prostorách a přikryjte plachtou. Při montáži nábytku postupujte dle návodu a dbejte na dotažení všech spojů a pravidelně kontrolujte jejich dotažení na začátku sezóny i průběžně během roku. Zvýšená vůle ve spojích způsobuje nadměrné namáhání některých dílů může končit až poškozením! Upozornění: Prodávající žádným způsobem neodpovídá za případné vady vzniklé v souvislosti s nedodržením tohoto návodu k údržbě.

ZÁRUKA

Záruka se nevztahuje na mechanická poškození, násilné či neodborné zacházení a na další vady způsobené neodborným zásahem. Stejně tak dodavatel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku nevhodné údržby, čištění a chemického poškození nebo škody způsobené ohněm. Záruka je výrobcem poskytována na 2 roky.

V-GARDEN s.r.o.

Palackého 127, Smiřice 503 03
IČ: 274 817 78, DIČ: CZ274 817 78
tel./fax:494 940 091
e.mail:v-garden@v-garden.cz
www.v-garden.cz